

CASAMBI BATTERITRYK F. FUGA



Produkt information

Dette Casambi kompatibel BLE batteritryk til Fuga serien passer direkte ind i de fleste dåse/indsatser fra FUGA og på den måde får du en tæt og lækker integration med dit smartsystem i din nuværende installation. Batteritryk til Fuga serien er plan med rammen og kan derfor skrues direkte fast på en væg uden plads bagved. Produktet kan ligeledes monteres som del af fast installation som erstatning og/eller som supplement for eksisterende afbryder. Kontakten drives af et CR2430 batteri med en forventet levetid på 8 år.

*CR2430 batteri er inkluderet.

Produkt data



Specifikationer:

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Kontakt type: | Casambi kompatibel BLE batteritryk) |
| Transmission Radius: | 10 - 30m (Typisk) |
| Radiofrekvens: | 2.4GHz/ BLE |
| Strømforsyning: | 3V (1x CR2430 batteri) |
| Knapper: | 4 |
| Dimensioner: | 46,6x45x16.25mm |
| Min/Max område temperatur: | 0 °C ~ +40 °C |
| Relativ fugtighed: | 10% - 95% RH ikke kondenserende |
| IP klassificering: | IP20 |
| Dimming spectrum: | 0.1%-100% |
| Protokol: | NFC + RF + BLE |
| Konfigurering: | Casambi eller 4remote BT |

Fjern en BLE kontakt fra Casambi netværket:

For at fjerne en BLE kontakt fra Casambi netværket, skal du slette kontakten fra Casambi appen ved at holde nede på kontaktnavnet og slide fra højre imod venstre og trykke "Slet".

Opsætningsguide:

Trin 1: Som standard kan BLE kontakten ikke tilføjes til et Casambi netværk, kontakten skal først sættes i Casambi parringstilstand ved at udføre følgende tastekombination: Tryk og hold alle 4 knapper nede (AO, AI, BO & 81) på samme tid i mindst 10 sekunder.

Trin 2: Casambi appen, gå til Mere --> Kontakter.

Trin 3: Tryk på "Tilføj en EnOcean-kontakt".

Trin 4: Rør midten af kontakten med NFC-området af din mobiltelefon.

Trin 5: Når NFC-læseren detekterer kontakten, vil din telefon muligvis vibrere og konfigurationssiden vil åbne i appen, kontakten vil blive vist som "PTM215B".

Trin 6: Når du trykker på kontakten i appen, vil konfigurationssiden åbne, her kan du konfigurere funktionerne på kontakten, ændre navnet samt frontplade til at matche dit behov. Vær opmærksom på at du har valgt korrekt frontplade, inden du konfigurerer de enkelte knapper.

Trin 7: Ved at trykke på frontpladebilledet (Som standard vil Casambi appen vise den 4-knappet frontplade) vil du blive præsenteret for en liste af mulige frontplader, vælg den der passer bedst til dit behov.

Trin 8: Vælg funktionerne for alle 4 knapper, i feltet "Forudindstillinger". Du SKAL vælge funktioner for alle de 4 knapper.

Fremgangsmåde i app

